



Directives d'installation

- Enlevez l'ancien revêtement de sol et l'ancienne sous-couche qui sont en mauvais état ou détériorés. **Tout plancher rigide précédent peut être laissé en place s'il est en bon état et s'il adhère fermement au substrat.**
- Ne tentez pas d'enlever des carreaux d'amiante vous-même, faites faire cette opération par un professionnel autorisé.*
- Nettoyez et balayez le plancher en béton (ou le revêtement de sol existant, s'il est en bon état).
- Inspectez le béton pour voir s'il y a des fissures.
- Remplissez les fissures de plus de 1/16 po de largeur avec du produit de réparation du béton Quikrete (en suivant les instructions du fabricant).
- Vérifiez le niveau du plancher au moyen d'un cordon : la différence ne doit pas dépasser 3 mm sur 3 mètres (1/8 po sur 10 pi).**
- Au besoin, nivelez le plancher au moyen de béton autonivelant.**
- Posez DMX Airflow™ avec les alvéoles orientées vers le bas ([voir la vidéo d'installation](#)).
([Click here for Carpet Installation](#))
- Si les murs du périmètre sont finis avec une cloison sèche, laissez un espace de 1/4 po entre DMX Airflow™ et les fondations.
Si les murs du périmètre ne sont pas finis, posez DMX Airflow™ jusqu'au mur des fondations et scellez avec de la mousse.
- Posez du ruban adhésif sur les joints du DMX Airflow™ (dans le sens du joint d'abord, puis perpendiculairement au joint).
- Posez votre revêtement de sol sur DMX Airflow™. Plus le stratifié est épais, plus le plancher semblera ferme. Il est recommandé de poser le revêtement de sol stratifié ou en vinyle perpendiculairement aux joints de DMX Airflow™, lorsque cela est possible.
- Suivez les consignes d'installation du fabricant de stratifié pour que le plancher soit bien ajusté.
- Laissez un espace de 1/4 po entre la cloison sèche et le plancher fini.
- Laissez un espace d'au moins 1/16 po à 1/8 po entre les plinthes et le plancher fini pour permettre à l'air de circuler.



Conseils relatifs à l'installation d'un tapis

- Installez les bandes de clouage sur le périmètre de la pièce.
- Laissez un espace de 1/8 po entre les bandes de clouage pour laisser s'échapper l'humidité.
- Posez DMX Airflow™ avec les alvéoles orientées vers le bas (côté blanc vers le bas).
- DMX Airflow™ bute contre les bandes de clouage. Ne laissez pas un espace de 1/4 po entre DMX Airflow™ et les bandes de clouage.
- Posez du ruban adhésif sur les joints du DMX Airflow™ (dans le sens du joint d'abord, puis perpendiculairement au joint).
- Posez votre tapis.
- Lorsque vous collez les joints au moyen d'une bande de collage à chaud, mettez une couche de papier en rouleau entre la bande de collage à chaud et DMX Airflow.
- Cela empêchera la bande de collage à chaud d'adhérer à DMX Airflow™.
- Lorsque vous utilisez un coup de genou, les pics ne devraient pas traverser la doublure de tapis, car vous pourriez endommager DMX Airflow™.
- Profitez de votre tapis!